

# INSTALLATION

**PREPARATION:** Work the substrate into an even working area. Add a minimal amount of filler sand to ensure an even base. Compact with a light vibratory plate compactor. Ensure that the dark earth bordering the artificial grass can't wash over lawn and that the compacted sand layer is 1,5 cm lower than street level. Even out using a smoothing tool. Apply landscaping cloth (optional). Lay out the artificial grass, pull smooth, align any seams (the artificial grass can be trimmed from the underside). Seams between various strips may not be wider than 3 mm. Trim the grass and the landscaping cloth. **Please note:** To prevent colour discrepancies, only order 2 or 4-meter rolls. Never combine roll widths.

**VOORBEREIDING:** Steek het bestaande gazon zo vlak mogelijk af. Opvullen met minimaal ophoogzand; om eventuele oneffenheden weg te nemen. Aantrillen met lichte trilplaat. Zorg dat aan de borderkant de zwarte grond niet over het kunstgras en eventuele kantopsluiting kan spoelen en dat de nagetrilde zandlaag 1,5 cm lager ligt dan de stoepzijde. Egaliseren met lat. Eventueel worteldoek aanbrengen. Kunstgras erop leggen, vlak trekken, eventuele naden tegen elkaar leggen (u kunt het kunstgras vanaf de onderkant insnijden). De naden tussen de verschillende banen mogen niet breder zijn dan 3 mm. Het gras en worteldoek bijsnijden. **Let op:** Om kleur verschil te voorkomen alleen rollen van 2 of 4 meter breed bestellen, de rolbreedtes nooit combineren.



**EN** Always lay the strips in the same pile direction to prevent colour variations.

**NL** Leg altijd de banen die gelast moeten worden in dezelfde poolrichting om kleurverschil te vermijden.

**EN** Fold open any seams, apply tape evenly between the turf.

**NL** Klap de eventuele naden open, leg tape zodanig dat hij aan weerszijden even breed onder de grasmatten komt te liggen.

**EN** Remove the protective film.

**NL** Verwijder de beschermfolie.

**EN** Fold the tuft back over the tape and apply pressure. Ensure that no fibres are folded under the turf (over hanging).

**NL** Klap de matten terug over de tape.

**EN** Distribute the filler sand evenly over the artificial grass.

**NL** Druk deze aan en zorg hierbij dat er geen vezels onder de mat komen.

**EN** Brush the grass for an even distribution of the sand (approx 5/10 kg per sqm, with the direction of the pile!).

**NL** Verdeel het kwartszand (ca. 5/10 kg per m<sup>2</sup>) gelijkmatig over het kunstgras.

**EN** Brush the fibres against the grain using a hard brush (preferably synthetic) so that the blades are pulled upwards.

**NL** Veeg hier overheen voor een goede verdeling van het zand (met de poolrichting mee!). Veeg met een harde bezem (liefst kunststof) de vezel tegen de richting in zodat deze rechtop komt te staan.