

HANDLEIDING INSTALLATIE: EXTRA AANLOOPPROFIELEN

MEEGELEVERD BIJ DE MAT:	ZELF BENODIGD:
Aanloopprofielen in verstek en op maat	Boormachine + boren
PVC hoekjes	Schroeven + pluggen
	<i>Optioneel: secundelijm</i>

STAP 1:

Pak de verpakking voorzichtig uit. Let op: de hoeken van de aanloopprofielen kunnen scherp zijn omdat deze in verstek zijn gezaagd.



STAP 2:

Plaats de meegeleverde PVC hoekjes in de hoeken van de profielen en maak het frame compleet. Eventueel kan secundelijm worden toegevoegd om de verbinding te versterken.



STAP 3:

Boor het frame vast aan de ondergrond. Boor op circa 20-25cm tussenafstand gaten in de aluminium profielen (positie zie foto). Boor vervolgens dezelfde gaten in de vloer en fixeer het frame met pluggen en schroeven aan de ondervloer.



STAP 4:

Het is frame gereed waar de mat in kan worden gelegd. Leg één zijde tegen het frame aan en rol de mat voorzichtig volledig uit. Let op dat het frame hierbij niet beschadigd raakt.

